Description

Il se peut que votre téléphone reste bloqué sur l'écran de démarrage après une coupure de courant, une coupure du téléphone pendant que celui-ci effectuait une mise à jour,...

<u>Préparatif</u>

Afin de résoudre ce problème technique, nous allons manuellement mettre à jour son micrologiciel. Vous aurez pour cela besoin de :

- Une clé USB formaté en FAT32 (explications plus bas) .

Télécharger le fichier zip correspondant à votre téléphone : <u>T57W</u> / <u>T57</u> / <u>T54</u> / <u>T54W</u> - Un ordinateur.

<u>T53W / T53</u>

-

Résolution

 Dans un premier temps nous allons formater la clé USB en FAT 32 (si c'est déjà le cas vous pouvez passer à l'étape 2). Pour cela il suffit simplement d'insérer la clé USB dans votre ordinateur et ensuite de faire un clique droit dessus dans Explorateur de fichiers et de cliquer sur "Formater".

Dans le menu de formatage, sous Système de fichiers, sélectionner « FAT32 ».

Laisser les autres paramètres par défaut et cliquer sur « Démarrer »

Développer

- Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
- 🟝 Formater...
- 🛆 Éjecter
- 🟠 Épingler à Accès rapide

ED

- 🔗 Épingler à l'écran de démarrage
- Propriétés

0

Ж

Afficher plus d'options Maj+F10

Alt+Entrée

Formater Lecte	eur USB (D:)	×	
Capacité :			
28,9 Go	\sim		
Système de fich	iers :		
FAT32 (par dét	faut)	~	
Taille d'unité d'a	llocation :		
16 Kilo-octets			
Options de fo	rmatage		
Formatage	rmatage rapide		

2. Une fois votre clé formatée, vous aller devoir extraire le contenu du fichier .zip précédemment téléchargé directement sur votre clé USB. En double cliquant sur le fichier .zip et en faisant glisser les 3 fichiers présent dans celui-ci sur votre clé comme ceci :

🛋 Lecteur USB (D:)					- 🗆 🗙
🕀 Nouveau 🗸		↑↓ Trier ~	- Éjecter		
$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow =$	> Ce PC > Lecteur USB (D:)		C , Recher		
	Nom	Modifié le	Туре	Taille	
Bureau	T53.bin	15-06-21 16:15	Fichier BIN	9.985 Ko	
Documents	T53.rfs	02-07-21 10:29	Fichier RFS	15.617 Ko	
	T53.rom	06-08-21 14:59	Fichier ROM	36.140 Ko	
> Musique					
J Téléchargements					
> III Vidéos					
> 👑 Windows (C:)					
> 🛲 Lecteur USB (D:)					
🔉 🚍 Lecteur USB (D:)					
3 élément(s)					

- 3. En bas à droite pouvez faire un clique droit, et éjecter la clé usb. Ensuite vous pouvez insérer la clé USb dans le téléphone (à l'arrière de l'écran de celui-ci il y a un port prévu à cet effet)
- 4. Une fois la clé insérée dans le téléphone il va falloir tenir le bouton ou le bouton (il faut tester les deux, ça dépend dans quelle version du micrologiciel le téléphone est resté bloqué) enfoncer tout en débranchant l'alimentation du téléphone et le rebranchant.



5. Si vous voyez un message comme celui-ci :

c'est qu'il faut recommencer l'opération en appuyant sur l'autre bouton .

Vous devez arriver sur ce menu :



6. Vous devez alors choisir l'option 2.USB. Le téléphone va ainsi faire une mise à jour Firmware et redémarrer. Patientez jusqu'il ait fini de redémarrer, il peut en effet redémarrer plusieurs fois.